



- | FFH: Flügelaltzhöhe | FFB: Flügelaltzbreite | GH: Griffhöhe | FFH: hauteur de feuillure de vantail | FFB: largeur de feuillure de vantail | GH: hauteur de poignée | FFH: leaf rebate height | FFB: leaf rebate width | GH: handle height |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11a | 11a | 11a | 11a | 11a | 11a | 11a | 11a | 11a |
| 11b | 11b | 11b | 11b | 11b | 11b | 11b | 11b | 11b |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Bij jeder Verschraubung muss ein Distanzstück 927001 eingesetzt werden.
La pièce d'écartement 927001 doit être insérée sous toutes les fixations et assemblages.
The spacer 927001 must be placed under all screw connections.

Einbauablauf / Ordre de montage / Installation process

A-C Rahmen / dormant / frame
A-G Flügel / vantail / leaf

ACHTUNG! montieren und zuschneiden in Nullstellung
ATTENTION! Montage et coupe en position neutre
ATTENTION! Livraison de la crémonne = position ouvert
ATTENTION! mounting and cutting on position neutral
delivery condition drive = open

FFH 520 mm - 620 mm
(keine Niveau-Schalt Sperre)
(pas de anti-fausse manoeuvre)
(no lifting mishandling device)

FFH 621 mm - 1600 mm
FFH 1601 mm - 2400 mm

Umstellung der Öffnungsart von Drehkipp auf Dreh.
Commutation du type d'ouverture - ouverture oscillant-battant sur ouverture à la française.
Switching the opening mode from turn-tilt to turn.